

Auftragsformular: **Badeanlagen (Gesamtanalyse)**

 Auftraggeber, Bericht- und Rechnungsadresse
 (☐ falls unterschiedlich bei Bemerkungen angeben)

Termin:

Name/Firma:

Kontaktperson:

Strasse:

Telefon:

PLZ, Ort:

Fax / E-Mail:

Datum:

Unterschrift:

Badewasser

Probenr. 1


Bassinwasser (2 Flaschen: mikrobiologische und chemische Überprüfung)

Erhebungsort:

Wassertemp:

°C

Entnahmezeit:

Uhr

Temp. Luft:

°C

pH-Wert:

freies, gebundenes, gesamtes Chlor

/ /

Weitere Entkeimungsmittel

Probenr. 2


Filtrat- bzw. Reinwasser (1 Flasche: mikrobiologische Überprüfung)


Erhebungsort:

Entnahmezeit:

Uhr

Umgebungshygiene (Abklatschproben)

	Erhebungsort	Erhebungszeit	Zustand der überprüften Fläche			
			trocken	feucht	nass	sehr nass
Probenr. 3			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Probenr. 4			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Probenr. 5			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Probenr. 6			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



stapeln und mit Klebeband umwickeln

3
4
5
6

Prüfparameter:

 Art und Preise siehe Tarifliste www.laburk.ch

- ☐ BW-1: Mikrobiologische Badewasserqualität Beckenbäder
☐ BW-2: Umgebungshygiene Badanstalten (Abklatschprobe)
☐ BW-3: Umgebungshygiene Badanstalten (Abriebprobe)
☐

Bemerkungen / Fragestellung:

- ☐ Expresszuschlag für vorgezogene Aufträge: 50%
☐ Zuschlag für Probenanlieferung ausserhalb vereinbarter Lieferungszeiten (gem. Tarifliste/Offerte): 50%
 Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Laboratoriums der Urkantone (www.laburk.ch)

Bitte frei lassen (wird vom Labor ausgefüllt)
PL: UV

Auftragsnummer:

Prüfplanvorlagen:

Mikrobiologie (9)

Eingangsdatum:

Umgeb.hyg BW Abklatsch (249)

☐ per Post

☐ Express/Kurier

☐ Gebühr für die Postzustellung der Probenahmegebinde
 durch das LdU: 10.00 SFr.

☐ überbracht von:

Anleitung zur Probenerhebung

Zeitlicher Ablauf

- Probenahme **Montag bis Donnerstag** möglich.
 - Probe bitte frühzeitig (am Morgen) entnehmen.
 - Zustellung per **Post-Express**. Die Probe muss bis spätestens um 16⁰⁰ Uhr im Labor eintreffen. Möglicherweise wird die Zustellung von Expresssendungen noch am gleichen Tag durch die Post nicht garantiert. Bitte erkundigen Sie sich über die heute geltenden Zustellungsbedingungen am Postschalter.
 - Selbstverständlich kann die Probe auch überbracht werden.
-

Badewasser

Bassinwasserprobe

Erhebungsstelle ca. 50 cm vom Beckenrand aus in einer Tiefe von ca. 30 cm

(Die Erhebungsstelle muss sich ausserhalb des Einflusses von Einlaufdüsen befinden.)

- Sterile Flasche (mikrobiologische Überprüfung)

- Geneigt öffnen
- Bakelitdeckel mit Korkeinlage entfernen
(bei klebender Korkeinlage ist diese durch Bewegungen des Bakelitdeckels zu lösen)
- Flaschenhals und innerer Teil des Bakelitdeckels nicht berühren
- Flasche nicht vorspülen
- Probe gegen Einflussrichtung des Wassers bewegen
- Nach Auffüllen der Flasche diese sofort wieder verschliessen

- Plastikflasche 1 Liter (chemische Überprüfung)

- Deckel entfernen
- 1 x mit Badewasser ausspülen
- Auffüllen und verschliessen

Filtrat- bzw. Reinwasser (mikrobiologische Überprüfung)

Erhebungsstelle: Ab Hahn nach Filter vor oder nach Chlorzugabe

- Event. vorhandener Gummi- oder Metallschlauch entfernen
- Hahn öffnen
- mindestens 10 Min. laufen lassen
- Sterile Glasflasche Vorgehen siehe oben

Auftragsformular ausfüllen (für jede Probe betreffende Angaben machen!)

Umgebungshygiene / Abklatschproben

4 Abklatschproben (Rodachalen) für 4 Stellen der Laufflächen.

(z.B. Garderobe vor Duschauszugang; Duschauszug; Lauffläche nach Duschauszug; weitere Lauffläche des Bassinbereiches.)

Probenerhebung **Abklatsch-Schalen (Achtung!!; Nährbodenfläche nie berühren!!)**

- Klebeband lösen
- Einzelschalen auf Arbeitsfläche legen und nummerieren
- Schalen stapeln und zu den Kontrollflächen nehmen
- Am Kontrollort die für die bezeichnete Fläche nummerierte Schale verwenden
- Deckel abheben. Nährboden für ca. 10 Sekunden mit möglichst gleichem Druck (25g / cm²) nach allen Seiten **leicht** andrücken
- von Kontaktfläche nehmen und mit Schalendeckel schliessen
- nach Erhebung der 4 Proben die Schalen stapeln und mit Klebeband umwickeln

Auftragsformular ausfüllen (für jede Probe betreffende Angaben machen!)